

SEEMOTO

Seemoto draadloze temperatuurregistratie- en alarmeringsysteem



Seemoto Web-Portal



Seemoto App



SEEMTO

Loggers

TS Sensor (Logger activeerd bij plaatsen in de houder) Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C



TS Logger (Logger is voorzien van aan/uit schuif) Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C



TS Logger Probe (Logger is voorzien van aan/uitschuif en externe PT1000 sensor)
Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C / -200°C tot +200°C (externe sensor)



THS Logger (Logger meet temperatuur en RH%, wordt geactiveerd bij plaatsen in de houder)
Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C / RH bereik: 0% tot 90%



SEEMOTO

Gateways

GPRS Gateway (met simkaart). Standaard wordt de GPRS Gateway zonder antenne geleverd, maar is in uitzonderlijke gevallen ook leverbaar met een antenne die naar buiten moet (bijvoorbeeld in bunkers of kelders). De GPRS Gateway is ook leverbaar met 12V plug en USB plug voor gebruik in auto's. De GPRS Gateway kan tot 20 loggers simultaan verwerken.



Ethernet/WiFi Gateway (dient aangesloten te worden op lokaal netwerk). Voor correct functioneren dient de gebruiker over een goed netwerk(beheer) te beschikken. Deze gateway is een alternatief op de standaard aangeboden GPRS Gateway en heeft geen simkaart nodig. De gateway is leverbaar in de Ethernet-versie (UTP bekabeld) of in de WiFi-versie (op draadloos netwerk van gebruiker). Voordeel van de Ethernet/WiFi Gateway is dat deze tot 80 loggers simultaan kan verwerken.

